

HA2 ロープ取付方法

まず、はしごを縮めた状態で図のように横に寝かします。


- ① の部分の滑車のロープ受けにロープを結んで下さい。
- ② の部分の中間滑車にロープを図のように下から通して下さい。
- ③ の部分の滑車にロープを上から通し、④ の滑車の下から通して下さい。。
- ⑤ の部分の中間滑車にロープを図のように上から通して下さい。

最後に ⑥ の部分のロープ受けに結んで下さい。

※必ず動作確認をおこなった上で使用するようお願いします。

HA2 ロープ取付参考図

※共通機種LA2・M・ME・MS

 長谷川工業株式会社