



② 下梯子と中梯子の間を通します。

③ 下梯子最上段ステップの下へ通します。
(ロープを梯子の最前面に出す。)

紅白ロープ φ 7 m m
(長さ 10 m)

白ロープ φ 8 m m
(長さ 10 m)

- ① 下梯子上部滑車のロープ止めに結びます。
- ② 下梯子と中梯子の間を通し、中梯子下部滑車を通過させます。
- ③ 下梯子上部滑車を経て、下梯子最下段ステップに結びます。

※必ず動作確認をおこなった上で使用するようお願いします。

② 中梯子と上梯子の間を通します。

- ① 中梯子上部滑車のロープ止めに結びます。
- ② 中梯子と上梯子の間を通し、上梯子下部滑車を通過させます。
- ③ 中梯子上部滑車を経て、下梯子最上段ステップの下を通し、下梯子最下段ステップに結びます。

※必ず動作確認をおこなった上で使用するようお願いします。

-----	上梯子
—————	中梯子
—————	下梯子

HD3ロープ取付参考図